



Gebruiksaanwijzing  
BeterGrip

- 1) **Reinigen**  
Reinig de ondergrond zorgvuldig met water en maak het vervolgens goed droog.
- 2) **Ontvetten**  
Schenk de ontvetter in een glazen kommetje en deponeer daar het meegeleverde witte tabletje in. Het tabletje verandert vervolgens in een doekje.  
Pak het doekje uit de ontvetter en maak daarmee de ondergrond mee schoon. Droog het vervolgens goed na met een stukje keukenrol o.i.d.
- 3) **Afplakken**  
Met de meegeleverde plakband kunt u nu het aan te brengen oppervlak afplakken. Dit kan op verschillende manieren. Onderaan de gebruiksaanwijzing vind u een paar voorbeelden.
- 4) **Mengen**  
Pak nu het meegeleverde potje (comp. 1) en het bruine flesje (comp. 2).  
Open het potje en schenk het bruine flesje leeg in het blikje. Roer vervolgens alles 1 minuut heel goed door elkaar met het meegeleverde houten roerstaafje.
- 5) **Aanbrengen**  
Giet het mengsel in het meegeleverde verfbakje en breng m.b.v. het tevens meegeleverde rollertje de antislip gelijkmatig aan op het oppervlak (punt 3)
- 6) **Klaar!**  
Verwijder tot slot het plakband en laat alles minimaal **24 uur** drogen. Na 24 uur is het oppervlak weer te gebruiken.

De ruimte dient (indien mogelijk) goed geventileerd te worden.

